


T-fal®





ES Lea detenidamente las instrucciones de seguridad y este folleto antes de utilizar el aparato por primera vez.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado sólo para uso doméstico. Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.
2. Para evitar descargas eléctricas, nunca use el producto con las manos mojadas o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
3. Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
4. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
5. No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento. Llévelo al Centro de Servicio Autorizado.
6. Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a efecto de evitar accidentes, como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado.
7. Nunca intente desmontar o reparar el producto, por sí mismo o tercero no habilitados, para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado.
8. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, para no dañar el aislamiento del cable y causar problemas técnicos y accidentes.
9. Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón, para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.
10. El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales, causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

11. Al enchufar o desenchufar, cerciőrese de que sus dedos no est n en contacto con las espigas del enchufe, para evitar descargas el ctricas.
12. No deje el producto funcionando o enchufado cuando est  ausente, aunque sea por un instante, principalmente cuando el producto est  cerca de ni os.
13. Para evitar sobrecargas el ctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones, evitando as  da ar los componentes del producto y provocar serios accidentes.



*En funci n del modelo

